


Wilo-Helix-V X-Care



- de Einbau- und Betriebsanleitung
- **en** Installation and operating instructions
- fr Notice de montage et de mise en service
- nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften
- ru Инструкция по монтажу и эксплуатации



1. Allgemeines

1.1 Über dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Englisch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktnähe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Bedienung des Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausführung des Produktes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung.

EG-Konformitätserklärung

Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der dort genannten Bauarten verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

2. Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Experten/Betreiber zu lesen.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt "Sicherheit" aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise mit Gefahrensymbolen.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole



Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS: ...

Signalwörter:

GEFAHR!

Akut gefährliche Situation. Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. Das Signalwort "Warnung" weist darauf hin, dass bei einer Missachtung dieser Hinweise (schwere) Personenschäden wahrscheinlich sind

VORSICHT!

Es besteht das Risiko einer Beschädigung des Produkts bzw. der Anlage. Das Signalwort "Vorsicht" weist darauf hin, dass bei einer Missachtung dieser Hinweise Schäden am Produkt wahrscheinlich sind.

HINWFIS

Nützliche Informationen zur Handhabung des Produkts. Es wird die Aufmerksamkeit auf mögliche Probleme gelenkt.

Angaben, die direkt auf dem Produkt angezeigt werden, wie z. B.

- · Drehrichtungspfeil,
- · Anschlussmarkierungen,
- Typenschild,
- Warnaufkleber

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

2.2 Personal qualifikation

Es ist darauf zu achten, dass das für Montage, Betrieb und Wartung hinzugezogene Personal über die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten verfügt. Verantwortungsbereich, Aufgabenstellung und Überwachung des Personals müssen vom Betreiber gewährleistet sein. Wenn das Personal nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dies kann falls erforderlich auf Anfrage des Betreibers vom Hersteller des Produkts durchgeführt werden.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefährdung für Personen und Umwelt sowie für Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche. Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Gefährdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Einwirkungen,
- Gefährdung der Umwelt aufgrund der Emission gefährlicher Stoffe,
- · Sachschäden,
- Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe/ Anlage.
- Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren.

2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

2.5 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es

5

sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Führen heiße oder kalte Komponenten am Produkt/der Anlage zu Gefahren, müssen diese bauseitig gegen Berührung gesichert sein.
- Berührungsschutz für sich bewegende Komponenten (z.B. Kupplung) darf bei sich im Betrieb befindlichem Produkt nicht entfernt werden.
- Leckagen (z.B. Wellendichtung) gefährlicher Fördermedien (z.B. explosiv, giftig, heiß) müssen so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für Personen und die Umwelt entsteht. Nationale gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
- Leicht entzündliche Materialien sind grundsätzlich vom Produkt fernzuhalten.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen. Weisungen lokaler oder allgemeiner Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

2.6 Sicherheitshinweise für Montage- und Wartungsarbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Montage- und Wartungsarbeiten von autorisierten und qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat. Jeder Eingriff an der Pumpe/Anlage darf ausschließlich nach Herstellung der Spannungsfreiheit und dem vollständigen Stillstand der Pumpe/Anlage durchgeführt werden. Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten werden. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

2.7 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung gefährden die Sicherheit des Produktes/Personals und setzen die vom Hersteller abgegebenen Erklärungen zur Sicherheit außer Kraft.

Veränderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf.

2.8 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung nach Abschnitt 4 der Betriebsanleitung gewährleistet. Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall unter- bzw. überschritten werden.

3. Transport und Zwischenlagerung

Nach Eingang des Materials muss geprüft werden, dass keine Schäden während des Transports aufgetreten sind. Falls Transportschäden aufgetreten sind, müssen alle erforderlichen Schritte bei der Spedition innerhalb der entsprechenden Frist eingeleitet werden.



VORSICHT! Äußere Einflüsse können Schäden verursachen!

Falls das gelieferte Material später installiert werden soll, ist es an einem trockenen Ort zu lagern und vor äußeren Einwirkungen und Beeinträchtigen zu schützen (Feuchtigkeit, Frost etc.).

Das Produkt ist sorgfältig zu behandeln, damit die Einheit vor der Installation nicht beschädigt wird!

4. Verwendungszweck

Dieses Gerät dient der Überwachung und Aufzeichnung von Daten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Helix-Pumpen für alle Anwendungen.

5. Technische Daten

5.1 X-Care-Bezeichnung der Pumpe

Helix V2207 -
$$3/25/E/X/400 - 50$$

X = X-Care

5.2 Datentabelle

Maximaler Betriebsdruck	
Maximaldruck	16 oder 25 bar je nach Maximaldruck der Pumpe
Temperaturbereich	
Temperatur des Fördermediums	-20 bis +120 °C -30 bis +120 °C, wenn vollständig aus Edelstahl
Umgebungstemperatur	Lagerung: -20 bis +40 °C Betrieb: -10 bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 % bei 55 °C
Elektrische Daten	
Motorschutzart	IP 55
Überspannungskategorie	II
Elektromagnetische Verträglichkeit: • Störaussendung für Wohnbereich • Störfestigkeit für Industriebereiche	EN 61000-6-3 EN 61000-6-2
Betriebsspannungen	1~; 100/240 V ±10 %; 50/60 Hz ±5 %
Leistungsaufnahme	< 4,2 W
Netzkabelquerschnitt	Leiter: 0,2 bis 2,5 mm ² Litzendrähte oder starre Adern Isolierungsdurchmesser: 5 bis 10 mm

5.3 Lieferumfang

- Einbau- und Betriebsanleitung
- G1/2 Einfüllstopfen mit O-Ring (bei Austausch des Drucksensors zu verwenden).

5.4 Zubehör

Für das X-Care-Modul ist Originalzubehör verfügbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
IR-Modul: Infrarot-Kommunikationsschnittstelle für PDA (SDIO-Slot)	2066810

Wenden Sie sich an Ihr Wilo-Vertriebsbüro für die Zubehörliste.

6. Beschreibung und Funktion

6.1 Produktbeschreibung

ABB. 1

- A X-Care
- B Drucksensor
- C Drehzahlsensor
- D Kartuschendichtung
- E Verbinder Kartuschendichtung

6.2 Bauweise des Produkts

- Das X-Care-Modul ist für alle Helix-Pumpen verfügbar.
- Es erkennt anomale Betriebsvorgänge wie Trockenlauf oder verbleibende Luft im Oberteil der Pumpe, die zu einem Defekt der Gleitringdichtung führen können.
- Ein Trockenkontaktrelais ermöglicht bei Auswahl die Fehlerüberwachung. Voraussetzung ist die Verdrahtung mit einem Versorgungsschütz, das in der Lage ist, die Pumpe wirksam zu schützen.
- Kommunikationseinrichtungen ermöglichen die Status- und Daten-Übertragung an eine übergeordnete Steuereinheit.

6.3 Beschreibung der Anzeige

Übersicht über die Anzeige










Pos.	Beschreibung
1	Anzeige Spannungsversorgung
2	Anzeige Drehrichtung
3	Anzeige "Andere Fehler"
4	Anzeige Trockenlaufdetektion
5	Infrarot-Fenster
6	LED Infrarot-Datenübertragung

Beschreibung der Anzeige

Symbol	Farbe	Beschreibung	
راي	AUS	X-Care AUSGESCHALTET	
	Weiß	X-Care EINGESCHALTET	
G	AUS	Pumpe ist deaktiviert	
	Grün	Richtige Drehrichtung	
	Rot	Falsche Drehrichtung	
	AUS	Kein Fehler	
	Rot	Auftreten eines einzelnen Fehlers (bei Trockenlauf- detektion)	
[.A.1	AUS	Kein Fehler	
	Rot	Trockenlaufdetektion	
	AUS	Infrarot-Kommunikation ist inaktiv	
	Grün	Infrarot-Kommunikation ist aktiviert	
	Grünes Blinken (2 Hz)	Infrarot-Kommunikation ist im Gange	

6.4 Relaisbetrieb

- Das X-Care ist zur Verhinderung von Fehlerereignissen mit einem Trockenkontaktrelais ausgestattet. Für wirksamen Schutz der Pumpe muss dieses Relais mit der Stromversorgung der Pumpe verdrahtet werden.
- Das Relais kann je nach Verdrahtung auf die Betriebsart "Schließer" oder "Öffner" eingestellt werden.
- Jeder Fehler hat eine Maximalanzahl an Ereignissen pro Tag, beginnend beim Einschalten des X-Care (siehe Kapitel 10 Fehler, Ursachen und Beseitigung). Wenn diese Maximalanzahl erreicht ist, bleibt das Relais solange gesperrt, bis entsprechende Einstellungsmaßnahmen zur erneuten Aktivierung durchgeführt wurden (siehe Kapitel 10 Fehler, Ursachen und Beseitigung).



7. Installation und elektrischer Anschluss

Die Installations- und Elektrikarbeiten dürfen nur gemäß lokal geltenden Vorschriften und nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Die bestehenden Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.



WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung! Gefährdungen durch elektrische Spannung sind auszuschließen.

7.1 Inbetriebnahme

Entpacken Sie die Pumpe und entsorgen Sie die Verpackung unter Beachtung der Umweltvorschriften.

7.2 Aufstellung

Achten Sie darauf, die Pumpe entsprechend den Anweisungen in der Einbau- und Betriebsanleitung zu montieren.

7.3 Elektrischer Anschluss



WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung! Gefährdungen durch elektrische Spannung sind auszuschließen.

- Elektrikarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!
- Vor Ausführung der elektrischen Anschlüsse muss die Stromversorgung für die Pumpe sowie die Stromversorgung für X-Care abgetrennt und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert werden.
- Um die sichere Installation und den sicheren Betrieb der Pumpe zu gewährleisten, muss eine ordnungsgemäße Erdung der Pumpe an den Erdungsklemmen der Stromversorgung sichergestellt werden.



GEFAHR! Verletzungsgefahr oder Gefahr durch elektrische Spannung!

Die elektrischen Anschlüsse von Pumpe und X-Care sind völlig unabhängig: Vor der Ausführung irgendwelcher Maßnahmen müssen beide Stromversorgungen, die Stromversorgung der Pumpe und die Stromversorgung des X-Care-Moduls, ausgeschaltet werden.



Es muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die Betriebsanzeige [1] von X-Care nicht gleichzeitig das Ausschalten der Pumpe anzeigt.




WARNUNG! Beschädigungsgefahr.

Ein falscher elektrischer Anschluss kann zu einer Beschädigung des X-Care führen.

- Die Netzleitungen des X-Care nicht in Kontakt mit Rohrleitung, Pumpengehäuse oder Motorgehäuse bringen.
- Das X-Care muss gemäß lokaler Vorschriften geerdet werden.

- Als zusätzliche Schutzeinrichtung muss ein Erdschluss-Schutzschalter verwendet werden; dieser muss als Leistungsschalter ausgelegt und in unmittelbarer Nähe des X-Care angebracht sein. Der Schutzschalter muss bezogen auf die Elektroinstallation des Gebäudes und beide Netzleitungen des X-Care (L und N) vorgeschaltet sein. Der Leistungsschalter muss der Norm EN60947-2 entsprechen.
- Es muss geprüft werden, ob das Stromversorgungsnetz die Anforderungen des X-Care-Moduls erfüllt.
- Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung des X-Care.
- Das Stromkabel (Phase + Neutral + Erdung) muss durch die Kabeldurchführungen PG11 geführt werden (a).
- Relais- und CAN-Bus-Kabel müssen durch die Kabeldurchführungen PG9 geführt werden (b).



 Nicht genutzte Kabeldurchführungen müssen mit den vom Hersteller gelieferten Kappen verschlossen werden.

Bezeichnung	Zuweisung	Hinweise
<u></u>	Erdungsanschluss	
L, N	Netzanschlussspannung	Einphasennetz
SSM	Fehlermelderelais	Nach mehrfachem Auftreten eines einzelnen Fehlers (bis zu 6 je nach Fehlerkonfiguration) wird das Relais deaktiviert. Merkmale Trockenkontakt: Minimum: 12 V Gleichstrom, 10 mA Maximum: 250 V Wechselstrom, 1 A
Ţ	Erdanschluss für CAN-Bus	
CAN L1	CAN Low	CAN-Bus-Eingangsader
CAN L2	CAN Low	CAN-Bus-Ausgangsader
CAN H1	CAN High	CAN-Bus-Eingangsader
CAN H2	CAN High	CAN-Bus-Ausgangsader


 \odot

HINWEIS: CAN-Klemmen (L1, L2, H1, H2 und Erde), Netz- (L, N) und SSM-Klemmen müssen die Anforderungen der "verstärkten Isolierung" (gemäß EN61010-1) erfüllen (und umgekehrt).

Anschluss an Netzversorgung	Anschlussklemmen
Das 3-adrige Kabel mit den Leistungsklemmen und Erde verbinden	L N ‡
Anschluss der Ein-/Ausgänge	Anschlussklemmen
CAN-Bus-Kabel anschließen 2-adriges geschirmtes Kabel verwenden (0,2 bis 2,5 mm ² Litzendrähte oder starre Adern). Isolierungsdurchmesser: 5 bis 8 mm	CAN-Bus-Eingangsader CAN-Bus-Ausgangsader
Anschluss des Fehlermelderelais 2-adriges Kabel verwenden (0,2 bis 2,5mm² Litzendrähte oder starre Adern). Isolierungsdurchmesser: 5 bis 8mm	
CAN-Bus DIP-Schalter-Einstellungen	
Nur CAN-Bus-Eingangskabel	Beispiel: - Ein einzelnes Produkt ist am CAN-Bus angeschlossen. - Letztes Gerät eines CAN-Netzwerks (Busabschluss).
CAN-Bus (Eingang/Ausgang).	Beispiel: Jedes Gerät eines CAN-Netzwerks außer Busabschluss.

⁻ X-Care-Abdeckung anschrauben.

- Beispiel eines Schaltplans.



8. Inbetriebnahme

8.1 Konfigurationseinstellungen

- X-Care ist werksseitig mit einem Satz an Standardwerten konfiguriert und betriebsbereit.
- Liste der verfügbaren Parameter und Standardwerte.

Parameter	Wertebereich	Standardwert	Beschreibung	
Typ der Stromversorgung	Netz		Typ der Stromversorgung, die zur Optimierung der Trockenlaufdetektion verwendet wird.	
Typ der stromversorgang	Frequenzumformer	Netz		
Fehlermeldung, wenn	Einstellung		Wenn ja: Trockenlaufrelais löst aus, wenn ein Fehler aufgetreten ist und die Anzeige "Andere Fehler" EINGESCHALTET ist.	
Niedrige Drobzek	Ja	Nein	Siele Bernerten Meninele Bull 114	
Niedrige Drehzahl	Nein	Nem	Siehe Parameter "Maximale Drehzahl"	
Drobrichtung	Ja	la la		
Drehrichtung	Nein	− Ja		
V. Cara Taranaratur	Ja		Fehler aufgetreten als die Innentemperatur des X-Care 70 °C überschritten hat.	
X-Care Temperatur	Nein	− Ja		
• Überdruck	Ja	1-	Siehe Parameter "Maximale Förderhöhe"	
• Oberdruck	Nein	− Ja 		
Umgebungstemperatur	Ja	1-		
sensor getrennt	Nein	− Ja		
CANL D. A.I.	AUS	ALIC	W AUG : GAN B : L:	
CAN-Bus-Adresse	1 bis 64	AUS	Wenn AUS, ist CAN-Bus inaktiv	
Maximale Förderhöhe	0 bis P max. (16 oder 25 bar)	P max. (16 oder 25 bar)	Überdruckschwelle	
Maximale Drehzahl	0 bis V max	0	Die Niedrigdrehzahlschwelle wird zur Detektion aufgetretener anomaler Drehzahlhöhen verwendet.	

8.2 X-Care-Einstellungen

- Bei kundenseitiger Anpassung wird empfohlen, die Einrichtung von X-Care vor dem Starten einer Pumpe durchzuführen.
- · X-Care einschalten.
- Die Einstellung des X-Care ist auch über Infrarot-Kommunikation oder die CAN-Bus-Einrichtungen möglich.

8.2.1 Infrarot-Kommunikation

- Anforderungen:
 PDA mit einem SDIO-Slot,
 IR-Modul (als Zubehör erhältlich),
 IR-Modul-Setupsoftware (auf der Wilo-Website erhältlich).
- Nachdem die Kommunikation zwischen PDA und X-Care eingestellt wurde, wird nach einem Klick auf die Taste (المرام) das Menü Konfigurationseinstellungen angezeigt.

8.2.2 CAN-Bus

- Die CAN-Schnittstelle ist gemäß der Norm ISO 11898 ausgelegt und die Datenübertragungsrate kann bis zu 1 Mbit/s betragen.
- Auf dieser Grundlage wurden Profile für mehrere Produktbereiche entwickelt, sodass eine einheitliche Anwendung der Produkte möglich ist. Das Profil CiA 450 definiert die Eigenschaften für Pumpen. Die Wilo CAN-Bus-Schnittstelle erfüllt bereits die Anforderung des künftigen Produktprofils auf Basis des DS CiA 301-Kommunikationsprotokolls.



HINWEIS: Wenn die Entfernung zwischen zwei CAN-Geräten über 100 m beträgt, wird die Verwendung von Optokopplern empfohlen.

- Anforderungen: CAN-Bibliothek (Zugriff auf der Wilo-Website).
 Optokoppler, sofern notwendig.
- Siehe Abschnitt "Konfiguration" in der Dokumentation der CAN-Bibliothek für den Zugriff auf die gleichen Parameter wie über Infrarot-Kommunikation.

8.3 Befüllung und Entlüftung des Systems



VORSICHT! Gefahr einer Beschädigung der Pumpe!

Die Pumpe darf nie trocken in Betrieb genommen werden.

Das System muss befüllt werden, bevor die Pumpe gestartet wird.

- Achten Sie darauf, die Pumpe entsprechend den Anweisungen in der Einbau- und Betriebsanleitung vorzubereiten.
- Die korrekte Drehrichtung wird durch die GRÜN leuchtende Anzeige Drehrichtung [2] angezeigt.

8.4 Starten der Pumpe

 Achten Sie darauf, die Pumpe entsprechend den Anweisungen in der Einbau- und Betriebsanleitung zu starten.

9. Wartung

Alle Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Wartungstechniker durchgeführt werden!



WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung! Gefährdungen durch elektrische Spannung sind auszuschließen.

Vor Ausführung der elektrischen Anschlüsse muss die Stromversorgung für die Pumpe sowie die Stromversorgung für X–Care abgetrennt und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert werden.



WARNUNG! Verbrühungsgefahr!

Schließen Sie bei hohen Wassertemperaturen und hohem Anlagendruck die vor und nach der Pumpe angeordneten Absperrventile. Lassen Sie die Pumpe zunächst abkühlen.

- · Helix-Pumpen sind wartungsarm.
- Falls erforderlich kann die Gleitringdichtung aufgrund der Ausführung als Kassettendichtung leicht ausgetauscht werden. Sowohl Pumpe als auch X-Care ausschalten. Verbinder [E] zur Demontage trennen. Nach dem Austausch der Kassettendichtung darauf achten, [A] vor dem Starten der Pumpe anzuschließen.
- Halten Sie die Pumpe und X-Care immer in einem vollständig sauberen Zustand.
- Falls erforderlich, reinigen Sie X-Care nur mit einem feuchten Tuch.



WARNUNG!

Zur Reinigung von X-Care kein Alkohol, kein Lösungsmittel oder Säurelösung verwenden.

 Achten Sie darauf, die Pumpe entsprechend den Anweisungen in der Einbau- und Betriebsanleitung zu warten.

10. Fehler, Ursachen und Beseitigung



WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung! Gefährdungen durch elektrische Spannung sind auszuschließen.

Alle Elektrikarbeiten dürfen erst ausgeführt werden, nachdem die Stromversorgung der Pumpe sowie die Stromversorgung von X-Care unterbrochen und gegen versehentliches Wiedereinschalten gesichert wurden.



GEFAHR! Verletzungsgefahr oder Gefahr durch elektrische Spannung!

Die elektrischen Anschlüsse von Pumpe und X-Care sind völlig unabhängig: Vor der Ausführung irgendwelcher Maßnahmen müssen beide Stromversorgungen, die Stromversorgung der Pumpe und die Stromversorgung des X-Care-Moduls, ausgeschaltet werden. Es muss insbesondere darauf geachtet werden,

Es muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die Betriebsanzeige [1] von X-Care nicht das gleichzeitige Ausschalten der Pumpe anzeigt.



WARNUNG! Verbrühungsgefahr!

Schließen Sie bei hohen Wassertemperaturen und hohem Anlagendruck die vor und nach der Pumpe angeordneten Absperrventile. Lassen Sie die Pumpe zunächst abkühlen.

 Alle unten aufgeführten Fehler aktivieren die "Fehler"-Anzeige sowie das Trockenkontaktrelais, jedoch nur, wenn der Parameter "Fehlermeldung" eingestellt ist (siehe Abschnitt 8.1).



HINWEIS: Beide "Fehler"-Anzeigen zeigen den Status des Trockenkontaktrelais an.

Fehler- Nr.	Anzeige	Verzöge- rungszeit vor Fehlerakti- vierung	Verzögerungs- zeit vor automa- tischer Wiederein- schaltung (gegebenenfalls)	Maximale Anzahl an Fehlern pro 24h	Fehler / Ursachen	Beseitigung
					Pumpendrehzahl zu niedrig	Viskosität des Fördermediums zu hoch
					Pumpe ist fehlerhaft.	Pumpe auseinander bauen, säubern, und fehlerhafte Teile austauschen.
E01	[کی	60 s	60 s	6	Defekte Pumpenwellenkupplung	Anzugsmoment für Kupplungsschrauben prüfen.
					Falscher Schwellwert für Niedrigdrehzahl-Parameter	Niedrigdrehzahl-Parameter ändern
E11		5 s	60 s	6	Unerwünschter Lufteintrag oder Trockenlauf der Pumpe	Pumpe wieder ansaugen lassen (siehe die Anweisungen in der im Lieferumfang der Pumpe enthaltenen Einbau- und Betriebsanleitung). Dichtungen und Verschlüsse auf Saugseite auf Dichtheit prüfen.
E16		60 s	Kein Wieder- einschalten	1	Falsche Drehrichtung	Die 2 Phasenadern für die Stromversorgung der Pumpe vertauschen.
E30	٩	60 s	300 s	6	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch	X-Care ist nicht für einen Betrieb bei Innentemperaturen größer als +70 °C ausgelegt. Temperatur des Fördermediums prüfen,
						sie darf 120 °C nicht überschreiten.
E42		5 s	Kein Wieder- einschalten	1	Leitung des Drucksensors ist abgetrennt (4–20 mA)	Sensorleitung prüfen
E44		5 s	Kein Wieder- einschalten	1	Leitung des Drehsensors ist abgetrennt (4–20 mA)	Sensorleitung prüfen
E47	٩	5 s	Kein Wieder- einschalten	1	X-Care-Temperatursensor ist beschädigt	An Kundendienst wenden.
E50					CAN-Bus-Fehler	Anschlüsse prüfen
E53					Doppelte CAN-Adresse	Prüfen, ob alle am CAN-Bus angeschlos- senen Geräte unterschiedliche Adressen haben.
E54					CAN-Bus getrennt	CAN-Netzwerk prüfen
E60	(Q)	15 s	60 s	6	Gesamtförderhöhe ist zu hoch für die Pumpe	Druckminderungsventil auf Saugseite verwenden, um maximale Förderhöhe zu begrenzen.
		100	003		Falscher Schwellwert für Parameter "Maximale Förderhöhe"	Parameter "Maximale Förderhöhe" ändern
E71		< 1 s	Kein Wieder- einschalten	1	EEPROM-Fehler	An Kundendienst wenden.

10.1 Fehlerbestätigung



VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

Fehler nur dann löschen, wenn ihre Ursache beseitigt wurde.

- Fehler dürfen nur von autorisierten Kundendienstvertretern beseitigt werden.
- Verfahren zur Fehlerbestätigung:

- Entweder über Infrarot-Kommunikation im Menü Service/Fehler.
- Oder über CAN-Bus (Parameter 20C0h)
- Oder durch Ausschalten des X-Care.

Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Wilo-Kundendienst.


11. Ersatzteile

Alle Ersatzteile müssen über den Wilo Kundendienst bestellt werden. Um Fehler zu vermeiden, geben Sie bei Bestellungen auch die Angaben auf dem Typenschild an.

Der Ersatzteilkatalog ist erhältlich unter: www.wilo.com.

12. Montageanleitung

12.1 Austausch des X-Care Service-Panel



Ausbau des X-Care Service-Panel

- Kupplungsschutz [E] abschrauben und entfernen.
- Panel-Schrauben [H] entfernen.
- Panel [I] zum Entfernen herausschieben und trennen

Montage des X-Care Service-Panel

- Panel [I] anschließen und in den Kupplungsschutzträger [D] einschieben.
- · Panel-Schrauben [H] anbringen.
- Kupplungsschutz [E] in Einbaulage bringen und anschrauben.


12.2 Austausch des Drucksensors

Ausbau des Drucksensors

- X-Care Service-Panel entfernen (12.1.1).
- Schrauben [C] lösen und Kupplungsschutzträger [D] abnehmen.
- Drucksensor [J] trennen und entfernen.

Montage des Drucksensors

- Drucksensor [J] anschrauben und anschließen.
- Kupplungsschutzträger [D] in Einbaulage bringen und anschrauben [C].
- X-Care Service-Panel montieren (12.1.2).



12.3 Austausch der Kartusche (FT-Flanschmotor: von 0,37 bis 5,5 kW)

Ausbau der Kartusche

- Kupplungsschutz [E] abschrauben und entfernen.
- Kupplung [G] abschrauben.
- Drehzahlsensor [K] trennen.
- Teilbaugruppe Motor-Laterne-Kupplung [B][A][G] abschrauben und entfernen.
- Kartusche [L] abschrauben und entnehmen.

Montage der Kartusche

- Kartusche [L] in Einbaulage bringen und anschrauben.
- Teilbaugruppe Motor-Laterne-Kupplung
 [B][A][G] in Einbaulage bringen und anschrauben.
- Drehzahlsensor [K] anschließen.
- Kupplung [G] anschrauben.
- Kupplungsschutz [E] in Einbaulage bringen und anschrauben.

12.4 Austausch der Kartusche (FF-Flanschmotor: ab 7,5 kW)

Austausch der Kartusche

- Kupplungsschutz [E] abschrauben und entfernen.
- Schraube lösen und Kupplungshälften der Schalenkupplung [G] abnehmen.
- Abstandshalter [F] abschrauben und entfernen.
- Drehzahlsensor [K] trennen.
- Kartusche [L] abschrauben und entnehmen.

Montage der Kartusche

- Kartusche [L] in Einbaulage bringen und anschrauben.
- Abstandshalter [F] in Einbaulage bringen und anschrauben.
- Schalenkupplung [G] in Einbaulage bringen und anschrauben.
- Drehzahlsensor [K] anschließen.
- Kupplungsschutz [E] in Einbaulage bringen und anschrauben.

WILO SE 03/2013 13

D EG - Konformitätserklärung

GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe: Herewith, we declare that the pump types of the series: Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :

HELIX V X-Care (.../X/...)

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: in their delivered state comply with the following relevant provisions: sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:

EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directive CE relative aux machines 2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte Energy-related products - directive Directive des produits liés à l'énergie 2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen der **Verordnung 640/2009** und der **Verordnung 547/2012** für Wasserpumpen.

This applies according to eco-design requirements of the **regulation 640/2009** to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the **regulation 547/2012** for water pumps.

Qui s'applique suivant les exigences d'éco-conception du **règlement 640/2009** aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du **règlement 547/2012** pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung, and with the relevant national legislation, et aux législations nationales les transposant,

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: as well as following relevant harmonized standards: ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes : EN 809+A1 EN ISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1 EN 61010-1

EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3 + A1: 2011

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Division Pumps and Systems Quality Manager – PBU Multistage & Domestic Pompes Salmson 80 Bd de l'Industrie - BP0527 F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 03. December 2012

Claudia Brasse
Group Quality

Document: 2109726.3 CE-AS-Sh. Nr. 4150417 wilo

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany -verklaring van overeenstemming

liermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de olgende bepalinger

G-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage , nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaist m. koojanker, ééntraps – onform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009

de ecodesian-vereisten van de verordening 547/2012 voor waternom

ebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

. eclaração de Conformidade CE

rela presente, declaramos que esta unidade no se-eguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

prectivas ELE relativas a maquinas 2000/42/EG So objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o nexo (. n° 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/EE. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção

cológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE s motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com ro utro-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do egulamento 640/2009.

umprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as ombas de água normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

ienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan onedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY

Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,

ksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia raatimuksia

setuksessa 547/2012 esitettyiä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia aatimuksia vastaava. käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen si

rohlášení o shodě ES

rohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím říslušným ustanovením:

měrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES íle týkající se bezpečnosti stanovené ve smě

měrnici o elektrických zařízeních nízkého napě ou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

měrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES měrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES

oužíté 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňo ožaďavkúm na ekodesign dle nařízení 640/2009. yhovuje požaďavkúm na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerp.

pužité harmonizační normy, zejména: viz předchozí si

....... νωμμωρ**υμασης της ΕΕ** ηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις κόλουθες διατάξεις : Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Αλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ υρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/ΕΚ

Οι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz — τριφασικοί, δρομέας ιλωβού, μονοβάθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ανονισμού 640/2009.

τύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για ιδραντλίες. ναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηνούμενη ο

Ü vastavusdeklaratsioon

äesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: lasinadirektiiv 2006/42/EÜ

Madalpingedirektiivi kaitse esmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

agnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/FÜ

nergiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/Eü asutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid id (vaheldusvool lii stavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele

ooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist l

ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlásujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení
vyhovojú nasledujúcim prislušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/u/Z/ES
Bezpeňosnté cijes smernica o nizkom napätí sú dodržiavané v zmysle prilohy l, č. 1.5.1
smernica o strojových zařadeniach 2006/u/Z/ES

Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výro

Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázový striedavý prúd, s rotomi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 540/2009. súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadl

Dikjarazzjoni ta' konformità KE

3'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispozizzjonijiet relevanti

Makkinarju – Direttiva 2006/42/KE

-obiettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultagg Baxx huma konformi mal nness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE. ompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

inja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerģija

-muturi elettrići b'induzzjoni ta' 50 Hz użati- tliet fażijiet, squirrel-cage, singola -

ssodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

hiarazione di conformità CE

on la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizion ive rilevanti:

irettiva macchine 2006/42/EG ili obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I.

L.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE. ompatibilità elettromagnetica 2004/108/EG irettiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di coiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del egolamento 640/2009.

egualimino 940,2009. Il sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le nompe per acqua. norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

SV EE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

estämmelser:

- Maskindirektiv 2006/42/EG

odukten uppfyller säkerhetsmålen i lägspänningsdirektivet enligt
aga l. nr 1.5.1 imaskindirektiv 2006/42/EG.

- Elektromagnetisk kompatibiliter - riktlinje 2004/108/EG

rektivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

e använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, nstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009

lotsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

-overensstemmelseserklæring

ed ved levering overholder følgende relevante erklærer hermed, at denne ei estemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

vspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i askindirektivet 2006/42/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer – trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trin pfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

verensstemmelse med kravene til miliøvenligt design i forordning 547/2012 for ndpumpe

anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige sid

klaracia Zgodności WE

niejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z stępującymi dokumentami:

rektywą maszynową WE 2006/42/WE zestrzegane sa cele ochrony dyrektywy

5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

osowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-stopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu. ełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodr

ımi zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprz

C**E Uygunluk Teyid Belgesi** Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1 uygundur

nerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik 2009/125/AT Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek ademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur

iu pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ilişkin gerekliliklere

men kullanılan standartlar icin: bkz. bir önceki savfa

manyetik Uyumluluk 2004/108/EG

C – atbilstības deklarācija

r šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: lašīnu direktīva 2006/42/FK

guma direktīvas drošības mērki tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 006/42/FK

elikumam I. Nr. 1.5.1.

nētiskās savietojamīhas direktīva 2004/108/FK irektīva 2009/125/EK par ar eneģiju saistītiem produktiem mantotie 50 Hz indukcijas elektromotori — mainstrāva īsslāc

akāpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem

oti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappu

. e vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilon

ji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu logo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG do

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo iz

porabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, polnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

polnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke

Z iziava o sukladnosti

vim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim ažećim propisima

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ

jevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 njernice o strojevima 2006/42/EZ.

Elektromagnetna kompatibilnost - smiernica 2004/108/EZ <mark>omjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ</mark> Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,

dnostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009. ne harmonizirane norme, posebno; vidieti prethodnu stranic

eclaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con la

disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 2006/42/EG Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja sión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG rectiva 2009/125/CE relativa a los productos relacion

os motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en LOS motores ejectricos de induction de 30 nz diminados (de companyo) jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño establecidos en el Reglamento 640/2009.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para mbas hidráulicas

normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterio

NO EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overe følgende relevante bestemmelser:

gende relevante bestemmelser:

-Maskindirektiv 2006/42/E6
rspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
dlegg I. mr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/E6
ektiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

e 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms ortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 40/2009.

msvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumpe

rte standarder, særlig: se forrige side

EK-megfelelőségi nyilatkozat

nogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek

Gépek irányelv: 2006/42/EK A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.

függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti. Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Energiával kapcsolatos termékekről szóló irányelv: 2009/125/EK A használt 50 Hz–es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó , vetelményeinek

A vízszivattvúkról szóló 547/2012 rendelet körnvezetbarát tervezésre vonatkozó vetelményeinek megfelelőer

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

о |екнарация о соответствии Европейским нормам |астоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки рответствует следующим нормативным документам:

цирективы ЕС в отношении машин 2006/42/EG ребования по безопасности, изложенные в диг ю, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в ин 2006/42/EG

пользуемые асинхронные электродвигатели 50 Гц — трехфазного тока, роткозамкнутые, одноступенчатые — соответствуют требованиям к экс ответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для вод

огласованные стандарты и нормы, в часть

EC-Declarație de conformitate răm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu următoarele rederi aplicabile: ectiva CE pentru maşini 2006/42/EG

e obiectivele de protecție din directiva privind joasa tensiune conform exei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Electromotoarele cu inducție, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, cu o treaptă – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 640/2009. În conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 547/2012 pentru pompe de apă.

andarde armonizate aplicate, îndeosebi; vezi pagina preceder

B atitikties deklaracija

1006/42/EB I priedo 1.5.1 punkta.

io pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: Mašinų direktyvą 2006/42/EB Laikomasi Žemos įtampos direl os direktyvos keliamu saugos reikalavimu pagal Mašinu direktyvos

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB Su energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotori kopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamenta enos pak 40/2009.

Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens

БО-Декларация за съответствие Декларираме, че продуктът отговаря на следните изискв:

Машинна директива 2006/42/EO Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съ Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EC.

ектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EO ректива за продуктите, свързани с енергопотребление

Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz — трифазен ток, търкаляц лагери, едностъпални — отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент 640/2009. Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.

EZ iziava o usklađenosti

im izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim ažećim propisima: EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ

evi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za mašine 2006/42/EZ.

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Koriščeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotoro eni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009. nieni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stran

wilo Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund Germany

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C.1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T+617 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bq

Brazil

WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ZIP Code: 13.213-105 T +55 11 2923 (WILO) 9456 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic

WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T+91 20 27442100 services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 618–220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T + 212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 15838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd. Sanchong Dist., New Taipei City 24159 T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S.,. 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T+49(0)231 4102-0
F+49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com